

Vysavač pro vysávání horkých nečistot

VOLCAN



Návod k obsluze

!!! Před uvedením stroje do provozu si přečtěte tento návod k obsluze !!!



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Toto nařízení se netýká pouze vašeho přístroje, ale i každého příslušenství, označeného tímto symbolem. Neodhazujte tyto produkty do netříděného komunálního odpadu.

Popis

Profesionální jednomotorový vysavač na podvozku s ocelovou nádobou na nečistoty s antikorozií úpravou. Vysavač je určen pro vysávání horkých nečistot do 120°C. Vhodný pro vysávání horkých nečistot z: pecí, pekáren, komínů, kamen apod.

Stanovený účel použití

Tento vysavač je určen výhradně pro vysávání horkých nečistot do 120°C. Není určen pro vysávání tekutin a vlhkých nečistot.

Doporučujeme uchovat tento návod k obsluze pro budoucí použití!

Pokyny, které musí být bezpodmínečně dodržovány

- Komponenty, použité pro balení vysavače (např. igelitové pytle) mohou být nebezpečné; udržujte je mimo dosah dětí a zvířat.
- Vysavač je určen pro vysávání pouze suchých nečistot a musí být skladován na suchém místě.
- Použití vysavače pro jiný účel, než je stanovený, může být nebezpečné a je přísně zakázáno.
- Sací hubice udržujte v dostatečné vzdálenosti od těla, zvláště pak od citlivých míst jako jsou oči, uši, ústa.
- Před použitím musí být vysavač řádně sestaven.
- Ujistěte se, že napětí v zásuvce odpovídá požadovanému napětí vysavače.
- Porovnejte štítkové údaje s údaji elektrického rozvodu.
- **!!! Tento vysavač je určen pro vysávání horkých nečistot (např. čištění pecí apod.). Maximální dovolená teplota je 120 °C / 478 °F. Nevysávejte žhavé nečistoty, jako např. žhavý popel!!!!**
- Tento vysavač není určen pro vysávání hořlavých, výbušných nebo zdraví škodlivých materiálů, látek a prachů.
- Při použití nikdy nenechávejte vysavač bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte vysavač pro vysávání jakýchkoli tekutin nebo vlhkých nečistot.
- Nikdy neprovádějte jakoukoli údržbu vysavače, aniž by jste předtím vytáhli zástrčku ze zásuvky. Vysavač odpojte od elektrické sítě také pokud necháváte stroj bez dozoru.
- Síťový kabel nesmí být použit pro zvedání nebo přemísťování vysavače.
- Stroj nesmí být nikdy ponořován do vody nebo čištěn pomocí vysokotlakého proudu vody.
- Pravidelně kontrolujte vysavač a síťový kabel, zda není poškozen. V případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí prosím kontaktujte nejbližší servisní středisko.
- Musíte-li použít prodlužovací kabel, ujistěte se, že elektrické parametry kabelu odpovídají požadavkům vysavače. Před použitím prodlužovací kabel zcela rozviňte, zamezíte tak případnému úbytku napětí nebo přehřívání kabelu. Kabel musí být umístěn na suchém povrchu a chráněn proti stříkající vodě.
- Tento stroj nesmí být použit pro vysávání tekutin z kontejnerů, van, nádob apod.
- Servisní a údržbářské práce smí být prováděny pouze kvalifikovanou osobou. Použity smí být pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Výrobce nenes žádnou odpovědnost za jakékoli poškození nebo poranění způsobené neodborným zacházením, protože jakékoli jiné použití než stanovené je v rozporu s tímto návodem k obsluze.

Hladina hluku

Hodnoty naměřené dle nařízení EN 60704 – 1 (1996) / EN 60704 – 2 – 1 (2000).


Měření A pro hladinu tlaku zvuku stroje je < 76 dB (A).

Za nepříznivých podmínek v dodávce elektrické energie, může vysavač způsobit dočasný úbytek napětí v síti.

Technické parametry







	SOTECO VOLCAN
Počet turbín:	1 (by-pass)
Výkon motoru:	1600 W
Elektrické připojení:	230 V / 50 Hz
Podtlak:	260 mbar
Průtok vzduchu:	230 m ³ /hod
Kapacita nádoby:	41 litrů

Rozkres



Popis:

- A – Motorová hlava
- B – Vypínač
- C – Koš s meta aramidovým filtrem
- D – Háčky pro uchycení motorové hlavy k nádobě
- E – Nádobá
- F – Pojezdová kolečka
- H – Vstup vysavače
- M – Hubice s kartáčem
- N – Prodlužovací trubice - ocel
- O – Sací hadice
- Q – Krátká prodlužovací trubice - ocel



Uvedení do provozu

- Koš s meta aramidovým filtrem vložte do nádoby (obr. 1).
- Motorovou hlavu usadte na nádobu a zajistěte háčky (obr. 2).
- Sací hadici zasuňte do vstupu vysavače (obr. 3).
- Na druhou stranu hadice nasadte prodlužovací trubici (obr. 4).
- Na trubici nasadte hubici s kartáčem (obr. 5).
- Síťovou zástrčku zasuňte do zásuvky a zapněte vysavač (obr. 6).

Upozornění

Pro zachování výkonnosti vysavače doporučujeme meta aramidový filtr čistit pravidelně po každém použití vysavače.

Prohlášení o shodě

EC DECLARATION OF CONFORMITY
73/23/CEE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE,
89/336/CEE, 92/31/CEE

We:
 Noi:

SOTECO S.p.A.
 via E. Fermi, 2
 26022 CASTELVERDE (CR) - ITALY

declare under our responsibility that the:
dichiariamo sotto la nostra responsabilità che il prodotto:

DRY VACUUM CLEANER
ASPIRAPOLVERE

VOLCAN

to which this declaration relates is in conformity with the following standards
 or other normative document(s):

al quale questa dichiarazione si riferisce, è conforme alle seguenti norme:

- Safety of household and electrical appliances - General requirements EN 60335-1 -2004
- Safety of household and electrical appliances - Part 2[^]
 Particular requirements for vacuum cleaners and water suction cleaning appliances
 EN 60335-2-2 -2003
- Safety of household and electrical appliances - Part 2[^]
 Particular requirements for wet and dry vacuum cleaners, including power brush, for
 industrial and commercial use pr EN 60335-2-69 - 2005
- Safety of household and electrical appliances - Part 2[^]
 Particular requirements for spray extractor appliances, for industrial and commercial use
 EN 60335-2-68 - 2003
- Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design
 Basic terminology, methodology EN 292 part 1[^] - September 1991
- Safety of machinery - Basic concepts, general principles for design
 Technical principles and specifications EN 292 Part 2[^] - September 1991
- Electromagnetic compatibility – Requirements for household appliances, electric tools and similar
 apparatus – Part 1: Emission – Product family standard - EN 55014 – 1: 2000+ A1: 2001+ A2 :2002
- Electromagnetic compability (EMC) – Part 3 –2: Limits – Limits for harmonic current emissions (equipment
 input current = 16 A per phase) EN 61000 – 3 – 2 : 2000
- Electromagnetic compability (EMC) – Part 3-3: Limits – Limitation of voltage fluctuations and flicker in
 low-voltage supply systems for equipment with rated current = 16 A – EN 61000-3-3 :1995 + A1:2001
- Electromagnetic compability (EMC) – Part 3-11: Limits – Limitation of voltage changes, voltage fluctuations
 and flicker in public low-voltage supply systems – Equipment with rated current = 75 A and subject to
 conditional connection – EN 61000-3-11:2000
- Evaluation of the magnetic flux density (EMF) – EN50366 - 2003

following the provisions of the Directives: 73/23/CEE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE,
89/336/CEE, 92/31/CEE

in base a quanto previsto dalle Direttive: 73/23/CEE, 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE,
89/336/CEE, 92/31/CEE

CASTELVERDE, 15 March 2006

Maurizio Cigola
 legal representative

